

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Глава 1 | |
| ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ | 1 |
| Комплектация телефонного аппарата | 2 |
| Описание устройства | 3 |
| Основные функции | 4 |
| Функциональные клавиши | 4 |
| Индикаторы дисплея | 5 |
| Режим экрана, дисплей и функции | 5 |
| Использование батареи | 6 |
| Установка батареи | 6 |
| Снятие батареи | 6 |
| Зарядка батареи | 7 |
| Подключение к источнику питания | 7 |
| Все, что касается зарядки | 7 |
| Время зарядки батареи (только во выключенном состоянии) | 8 |
| Время работы батареи (для новой батареи) | 8 |
| Важная информация о батарее | 9 |
| | |
| ГЛАВА 2 | |
| БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | 11 |
| Вкл. и Выкл. телефонного аппарата | 12 |
| Включение телефонного аппарата | 12 |
| Выключение телефонного аппарата | 12 |
| Как пользоваться меню | 13 |
| Обзор меню | 14 |
| Основные функции | 16 |
| Осуществление вызова | 16 |
| Пауза | 17 |
| Как ответить на вызов | 18 |
| Функция идентификации звонящего | 18 |
| Функция ожидания вызова | 18 |
| Показ неотвеченного вызова | 19 |
| Как установить громкость | 19 |
| Функции во время звонка | 20 |
| Записная книжка | 20 |
| Отправление номера Вашего телефона | 20 |
| Работа с клавиатурой | 20 |
| Отключение микрофона | 21 |
| Показать номер | 21 |
| | |
| ГЛАВА 3 | |
| ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ | 23 |
| Как запомнить телефонный номер | 24 |
| Как ввести буквы и символы, используя клавиатуру | 25 |
| Как осуществить вызов, используя телефонный номер из памяти | 26 |
| Быстрый набор | 26 |
| Как найти телефонную книгу | 27 |
| Поиск по имени | 27 |
| Поиск ячейки | 28 |
| Как найти журналы звонков | 29 |
| Непринятые звонки | 29 |
| Полученные звонки | 30 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Набранные звонки | 30 |
| ГЛАВА 4 | |
| МЕНЮ | 31 |
| Установки | 32 |
| Автодозвон | 32 |
| Автоприем | 33 |
| Быстрый набор | 34 |
| Кодирование речи | 34 |
| Подсветка | 35 |
| Подсветка | 35 |
| Дисплей | 36 |
| Контрастность | 36 |
| Заставка | 36 |
| Язык | 37 |
| Язык | 37 |
| Блокировка | 37 |
| Блок кнопок | 37 |
| Сигналы | 38 |
| Режим звонка | 38 |
| Тип звонка | 38 |
| Громкость клавиатуры | 39 |
| Счетчики | 40 |
| Последний звонок | 40 |
| Все звонки | 40 |
| Местные звонки | 40 |
| Роуминговые звонки | 40 |
| Упреждающие сигналы | 41 |
| Сигналы сети | 41 |
| Роуминг | 41 |
| Ухудшение связи | 42 |
| Слабое поле | 42 |
| Потеря соединения | 43 |
| ГЛАВА 5 | |
| ЗАЩИТА | 45 |
| Как заблокировать телефон | 46 |
| Автоблокировка | 46 |
| Изменение кода блокировки | 47 |
| Как изменить заставку | 48 |
| Приветствие | 48 |
| Как запрограммировать запрет на телефон | 49 |
| Запреты | 49 |
| Запрет входящих звонков | 49 |
| Запрет исходящих звонков | 50 |
| Запрет доступа к телефонной книге | 50 |
| Запрет международных и междугородных вызовов | 51 |
| Как сменить установки Вашего телефона | 52 |
| Как очистить память Вашего телефона | 53 |
| Удаление телефонных номеров из памяти | 53 |
| Функция очистки памяти | 54 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Удаление информации из календаря | 54 |
| Удаление набранных номеров из журнала звонков | 54 |
| Удаление времени местных звонков | 55 |
| Удаление времени роуминговых звонков | 55 |
| Информация о телефоне | 56 |
| Проверка собственного номера | 56 |
| Проверка версии телефона | 56 |
| ГЛАВА 6 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | 57 |
| Расписание | 58 |
| Установить | 58 |
| Все записи | 59 |
| Все приостановить | 59 |
| Секундомер | 60 |
| Калькулятор | 61 |
| Биоритм | 62 |
| ГЛАВА 7 | |
| ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА И ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ | 63 |
| Получение сообщения | 64 |
| Голосовая почта | 64 |
| Проверка полученного сообщения голосовой почты | 64 |
| Отправка сообщений - новое сообщение | 65 |
| Отправка текстового сообщения | 65 |
| Проверка полученного сообщения | 66 |
| Проверка полученного сообщения голосовой почты | 66 |
| Входящее текстовое сообщение | 67 |
| Проверка полученного текстового сообщения | 67 |
| Ответ на полученное текстовое сообщение | 68 |
| Прямой просмотр | 69 |
| Установка непосредственного просмотра | 69 |
| Тип звонка | 69 |
| Установка типа звонка | 69 |
| ГЛАВА 8 | |
| СЛУЖБА ДАННЫХ | 71 |
| Режим приема | 72 |
| Контроль передачи | 72 |
| Скорость модема | 73 |
| ГЛАВА 9 | |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 75 |
| Меры предосторожности при пользовании беспроводными портативными радиотелефонами | 76 |
| При управлении автомобилем | 77 |
| При пользовании электронными устройствами | 78 |
| Меры предосторожности | 79 |
| Внимание | 80 |
| ГЛАВА 10 | |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 81 |

ГЛАВА 1

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ

Пожалуйста, прочтите данную главу, прежде чем пользоваться продуктом

- ❶ Комплектность телефона
- ❷ Описание телефона
- ❸ Основные функции
- ❹ Индикаторы дисплея
- ❺ Использование батареи
- ❻ Зарядка батареи
- ❼ Важная информация о батарее

КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕЛЕФОНА

Благодарим за покупку. Пожалуйста, проверьте комплектацию, сравнив ее с данной картинкой



Телефонный аппарат



Стандартная батарея



Руководство пользователя



Зарядное устройство



Примечание

В случае нахождения каких-либо неисправностей оборудования, пожалуйста, немедленно заявите о них по месту приобретения устройства.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕЛЕФОНА



БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ



Данная клавиша используется для осуществления или приема вызова.



Данная клавиша используется для окончания вызова или выхода из меню.

Она используется для включения или выключения телефона.



Данные клавиши (также называемые клавишами навигации) используются для просмотра содержания меню.



(Клавиша управления 1) Данная клавиша используется для получения доступа к меню.



(Клавиша управления 2) Данная клавиша используется для получения доступа к голосовым или текстовым сообщениям.

WEB

Данная клавиша используется для получения доступа к WEB.

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

РЕЖИМ ЭКРАНА, ДИСПЛЕЙ И ФУНКЦИИ



Уровень сигнала

Показывает уровень сигнала в данный момент: чем больше сегментов, тем лучше уровень.



Роуминг

Показывает, что телефон находится вне зоны обслуживания своей компании.



Сервисный индикатор

Показывает, что в данный момент осуществляется вызов.

Показывает, что телефон в данный момент находится в режиме ожидания.

Показывает, что телефон находится вне зоны охвата сети.



Сообщение

Показывает, что получено текстовое сообщение или голосовая почта.



Батарея

Показывает уровень зарядки батареи.

Чем больше сегментов Вы видите, тем выше уровень заряда (напр.: полному заряду соответствует 4 сегмента)



Отключение микрофона

Показывает, что во время разговора микрофон отключен.



Напоминание

Показывает, что напоминание активизированно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- 1 Вставьте батарею в пазы на телефонном аппарате.
- 2 Затем нажмите сверху на батарею до щелчка.



СНЯТИЕ БАТАРЕИ



- 1 Нажмите на защелку одной рукой и 2 потяните за нижнюю часть батареи, чтобы отсоединить ее.



Примечание

Батарея должна быть правильно установлена в пазы для батареи. При неправильной установке батареи, не будет возможности включить питание телефона, либо батарея будет выпадать.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку питания переменного тока. Аккуратно вставьте штекер блока питания в разъем в нижней части телефонного аппарата.



Примечание

Пожалуйста, подключите блок питания сначала к настенной розетке, а затем к соответствующему разъему телефонного аппарата. Любой иной порядок действий может вызвать повреждение батареи или зарядного устройства.

СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

| Статус телефона | Идет зарядка | Зарядка завершена |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Телефон выключен | Световой индикатор (СИ) Вкл. | Световой индикатор (СИ) Выкл. |
| Телефон включен | СИ Вкл. | СИ мигает / Выкл. |



Примечание

- * Пожалуйста, проверьте Индикатор Батареи на дисплее при зарядке батареи, когда мигает световой индикатор. Достижение уровня заряда 4 показывает, что зарядка завершена. Если до достижения уровня 4 мигает световой индикатор, то произошла ошибка. Пожалуйста, отсоедините шнур блока питания и присоедините его снова.
- * Если при зарядке штрих-индикатор не доходит до уровня 4 при мигании светового индикатора, даже если Вы пытаетесь переустановить шнур питания в разъем телефона, то обратитесь в Сервисный Центр. Причина может быть в неполадке как телефона, так и батареи.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

| Тип батареи | Стандартная батарея (950 мАч) | Батарея повышенной емкости(1550 мАч) |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Время зарядки (мин) | 180 | 240 |

ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ (ДЛЯ НОВОЙ БАТАРЕИ)

| Статус | | Тип | Стандартная батарея (950 мАч) | Батарея повышенной емкости(1550 мАч) |
|--------------------------|------|-----|-------------------------------|--------------------------------------|
| В режиме разговора (мин) | CDMA | | 110 | 170 |
| В режиме ожидания (ч) | CDMA | | 130 | 220 |

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ

Пользуйтесь только батареями и зарядными устройствами, одобренными производителем телефонных аппаратов.

Если зарядное устройство не используется, то оно должно быть отключено от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству дольше недели; перезаряд может сократить срок службы батареи.

Никогда не пользуйтесь поврежденным или изношенным зарядным устройством и батареей.

Используйте батарею только по ее прямому назначению.

Предохраняйте батарею от короткого замыкания. Оно может быть вызвано при случайном попадании металлического объекта (напр.: монеты, скрепки или ручки) напрямую на обе клеммы батареи (металлические полосы на задней стороне батареи), например, если запасная батарея находится у Вас в кармане или бумажнике. Короткое замыкание может вызвать повреждение батареи или соприкасающегося с ней объекта. Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах, таких как закрытый автомобиль в летний или зимний периоды, это сокращает емкость или срок службы батареи. Всегда старайтесь обеспечить температурный режим для батареи от 5°C до 35°C. Телефон с перегретой или слишком холодной батареей может временно не работать (или не заряжаться), даже если батарея заряжена полностью.

Перепады температур влияют на способность батареи заряжаться; прежде дайте ей согреться или наоборот охладиться.

Если батарея не используется, храните ее в прохладном, темном и сухом месте.

Батарея является запаянным, полностью необслуживаемым устройством. Не пытайтесь ее открыть.

Батарею можно заряжать или разряжать сотни раз, но она все же подвержена износу. Если время ее работы сократилось, то пришло время купить новую батарею.

Не бросайте использованные батареи в огонь!

Уничтожение использованных батарей производится в соответствии с местным законодательством.

Батареи подлежат переработке!



ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


- ❶ Включение и выключение телефонного аппарата
- ❷ Как пользоваться меню
- ❸ Обзор меню
- ❹ Основные функции
- ❺ Функции во время совершения вызова

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА








ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

- Нажмите [].
- Если на экране горит БЛОК, то аппарат заблокирован. Нажмите на клавишу [] и введите 4-значный пароль для разблокировки телефонного аппарата.
- Пароль по умолчанию - последние 4 цифры Вашего телефонного номера.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

- Нажмите [] пока не загорится «До свидания»
- Если зажглось предупреждение «ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ. ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ» и затем телефон выключается, то существует опасность повреждения памяти. Немедленно зарядите или замените батарею.
- Если батарея удаляется из включенного телефона, то это может повлечь стирание информации о звонках.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕНЮ

- 1** При нахождении телефона в режиме ожидания, нажмите [].
- 2** Используйте клавиши прокрутки или громкости для просмотра меню.
Нажмите и держите их нажатыми для быстрого просмотра меню.
- 3** Для перехода к предыдущему меню нажмите [],
Для выхода из меню нажмите [].
- 4** Для входа в подменю нажмите соответствующую цифру на клавиатуре или выберите желаемую функцию, используя клавишу [].
- 5** При работе с меню могут использоваться [], [], и [].

ОБЗОР МЕНЮ

1 : ЗАПИСНАЯ КНИГА

- 1 : ПОИСК ИМЕНИ
- 2 : ПОИСК ЯЧЕЙКИ
- 3 : ЗАПИСИ О ЗВОНКАХ
 - 1 : НЕПРИНЯТЫЕ
 - 2 : ПРИНЯТЫЕ
 - 3 : НАБРАННЫЕ

2 : УСТАНОВКИ

- 1 : АВТОДОЗВОН
 - 1 : ИНТЕРВАЛ
 - 2 : ПОВТОР
- 2 : АВТОПРИЕМ
- 3 : БЫСТРЫЙ НАБОР
- 4 : КОДИРОВАНИЕ РЕЧИ
- 5 : ПОДСВЕТКА
- 6 : КОНТРАСТНОСТЬ
- 7 : ЗАСТАВКА
- 8 : ЯЗЫК
- 9 : БЛОК КНОПОК

3 : СИГНАЛЫ

- 1 : РЕЖИМ ЗВОНКА
- 2 : ТИП ЗВОНКА
- 3 : ГРОМКость КЛАВИАТУРЫ

4 : СЧЕТЧИКИ

- 1 : ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
- 2 : ВСЕ ЗВОНКИ
- 3 : МЕСТНЫЕ ЗВОНКИ
- 4 : РОУМИНГОВЫЕ ЗВОНКИ

5 : ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- 1 : РАСПИСАНИЕ
 - 1 : ВСЕ ЗАПИСИ
 - 2 : УСТАНОВИТЬ
 - 3 : ВСЕ ПРИОСТАНОВИТЬ
- 2 : СЕКУНДОМЕР
- 3 : КАЛЬКУЛЯТОР
- 4 : БИОРИТМ
 - 1 : СЕГОДНЯ
 - 2 : ЛЮБОЙ ДЕНЬ
 - 3 : ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ОБЗОР МЕНЮ

6: СИГНАЛЫ СЕТИ ▶

- 1 : ЕЖЕМИНУТНОЕ
- 2 : РОУМИНГ
- 3 : УХУДШЕНИЕ СВЯЗИ
- 4 : СЛАБОЕ ПОЛЕ
- 5 : СОЕДИНЕНИЕ

7: СЛУЖБА ДАННЫХ ▶

- 1 : РЕЖИМ ПРИЕМА
- 2 : КОНТРОЛЬ ПЕРЕДАЧИ
- 3 : СКОРОСТЬ

0: ЗАЩИТА ▶

- 1 : АВТОБЛОКИРОВКА
- 2 : ИЗМЕНЕНИЕ КОДА
- 3 : ПРИВЕТСТВИЕ
- 4 : ЗАПРЕТЫ
 - 1 : ВХОДЯЩИЙ
 - 2 : ИСХОДЯЩИЙ
 - 3 : ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
 - 4 : МЕЖДУГОРОДНЫЙ
- 5 : СБРОС
- 6 : ОЧИСТИТЬ
 - 1 : ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
 - 2 : РАСПИСАНИЕ
 - 3 : ЗАПИСИ О ЗВОНКАХ
 - 4 : МЕСТНЫЕ ЗВОНКИ
 - 5 : РОУМИНГОВЫЕ ЗВОНКИ
- 7 : СВОЙ НОМЕР
- 8 : ВЕРСИЯ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫЗОВА

1

Введите телефонный номер.



Для изменения телефонного номера, который Вы ввели, необходимо:


- Для удаления последнего введенного символа: Нажмите [].
- Чтобы удалить все введенные номера и начать набор заново: нажмите [] и держите нажатой более полсекунды.



2

Нажмите [].

- Сообщение ВЫЗОВ ПРЕРВАН загорается, если при вызове соединения не произошло.
- Если линия занята, нажмите []. Повторите попытку, нажав [].
- Если выбрана функция АВТОДОЗВОН, звонок может быть повторен автоматически в выбранное вами время.


Нажмите [] для завершения вызова.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПАУЗЫ

Паузы используются для автоматизированных систем (таких как голосовая почта и системы предоплаты). Для введения пауз:

- 1** Введите номер телефона и нажмите [].



- 2** Выберите желаемую паузу.

- В состоянии ожидания:



- 1 : СОХРАНИТЬ
- 2 : ПОИСК НОМЕРА
- 3 : ПАУЗА НАБОРА
- 4 : ДЕФИС

- Во время разговора:

- 1 : ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
- 2 : ПОСЛАТЬ НОМЕР
- 3 : РАБОЧАЯ КЛАВИАТУРА
- 4 : ПРИГЛУШЕНО
- 5 : ПОКАЗАТЬ НОМЕР
- 6 : ПАУЗА НАБОРА


Установка паузы:


- ПАУЗА НАБОРА: Если Вы введете обозначение паузы (P), то вводимый после этого значка номер будет отправлен после паузы.

- 3** Чтобы набрать номер, нажмите [] или [], затем [1] для сохранения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

КАК ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ

1 Когда звонит телефон или мигает лампочка, нажмите любую клавишу, кроме клавиш изменения громкости, клавиши [] и клавиши навигации.

2 Для того чтобы завершить вызов, нажмите [].



Примечание

Если Вы заранее установите функцию АВТОПРИЕМА, то ответ на вызов будет осуществлен автоматически после определенного количества звонков. (см. стр. 33)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗВОНЯЩЕГО

При получении входящего вызова, телефонный номер звонящего высвечивается на экране.





Примечание

Идентификатор номера звонящего сохраняется при записи звонков.

ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ ВЫЗОВА



Данная функция уведомляет вас, что на Ваш телефон пришел следующий вызов.

- Если Вы слышите зуммер, то, чтобы ответить на второй вызов, нажмите [].
- Для того чтобы снова вернуться к первому звонку, снова нажмите [].

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

НЕОТВЕЧЕННЫЕ ЗВОНКИ

Показывает количество неотвеченных звонков.

- Сообщение будет удалено при нажатии клавиши [] или [].



КАК УСТАНОВИТЬ ГРОМКОСТЬ

Вы можете отрегулировать громкость двумя способами: либо пользуясь клавишами громкости на боковой панели телефонного аппарата, либо через меню.

Установите громкость клавишами изменения громкости, выполнив следующие операции.

- Во время разговора: установка громкости динамика.
- Когда звонит телефон: установка громкости звонка.
- В активном состоянии телефона при наличии гарнитуры (hands-free) : установка громкости гарнитуры.

Нажмите [] при звонке телефона и этим приглушите звонок.

ФУНКЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫЗОВА


ЗАПИСНАЯ КНИЖКА


Данная функция позволяет Вам во время разговора просмотреть записную книжку.

Во время звонка нажмите [], затем [1] ЗАПИСНАЯ КНИЖКА.

ОТПРАВЛЕНИЕ НОМЕРА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА


Данная функция позволяет автоматически передать номер Вашего телефона соответствующей службе с помощью DTMF (многочастотных) сигналов.


Во время разговора, при запросе Вашего номера, нажмите [] затем [2] ПОСЛАТЬ НОМЕР .




РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

Данная функция позволяет Вам во время разговора пользоваться клавиатурой телефона без передачи соответствующих нажимаемым клавишам DTMF сигналов.

- 1 Во время разговора, нажмите [], затем [3] РАБОЧАЯ КЛАВИАТУРА.





- 2 Введите номер телефона, затем нажмите []. Теперь Вы можете сохранить набранный номер в памяти телефона.

ФУНКЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫЗОВА


ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Во время разговора
нажмите [], затем [4] ПРИГЛУШИТЬ .



Для того чтобы снова включить микрофон, нажмите [], затем снова [4] «Приглушить» или нажмите клавишу [].

ПОКАЗАТЬ НОМЕР

Во время разговора
нажмите [], затем [5] ПОКАЗАТЬ НОМЕР.
На экране высветится номер Вашего телефона.




ГЛАВА 3


ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ


- ❶ Как сохранить телефонный номер
- ❷ Как осуществить вызов, используя сохраненный номер
- ❸ Как найти телефонную книгу
- ❹ Как найти записи звонков

КАК СОХРАНИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

Вы можете ввести в память до 100 часто используемых телефонных номеров.


1 Введите номер телефона (не менее 3 цифр), который Вы хотите сохранить в памяти и нажмите [], затем [1] СОХРАНИТЬ .


- Будет показан первый доступный пустой номер ячейки. Если свободных ячеек не обнаружено, то появится сообщение ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА! , сопровождаемое сигналом.
- Если не показан номер нужной ячейки, то введите номер или выберите номер ячейки с помощью клавиш навигации. Если Вы выбираете свободную ячейку с помощью клавиш навигации, то система предоставит Вам список свободных ячеек. После того, как Вы выберете свободную ячейку, нажмите клавишу [].




2 Если после введения номера появляется сообщение В ЯЧЕЙКЕ:XX УЖЕ ЕСТЬ ТАКОЙ НОМЕР, то это означает, что такой номер уже введен.

*В ЯЧЕЙКЕ: XX
УЖЕ ЕСТЬ
ТАКОЙ НОМЕР*

3 Введите имя абонента и нажмите [].



4 Для того чтобы засекретить номер, выберите ДА. Система будет показывать номер только после введения кода.



КАК СОХРАНИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

КАК ВВЕСТИ БУКВЫ И СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ ТЕЛЕФОНА

1. Выберите символы, которые Вы хотите ввести с клавиатуры.

| Повторения Клавиатура | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|------|------|------|------|---|
| 1 | 1 | | | | |
| 2ABC | а(А) | б(Б) | в(В) | г(Г) | 2 |
| 3DEF | д(Д) | е(Е) | ж(Ж) | з(З) | 3 |
| 4GHI | и(И) | й(Й) | к(К) | л(Л) | 4 |
| 5JKL | м(М) | н(Н) | о(О) | п(П) | 5 |
| 6MNO | р(Р) | с(С) | т(Т) | у(У) | 6 |
| 7PQRS | ф(Ф) | х(Х) | ц(Ц) | ч(Ч) | 7 |
| 8TUV | ш(Ш) | щ(Щ) | ь | ы(Ы) | 8 |
| 9WXYZ | ъ | э(Э) | ю(Ю) | я(Я) | 9 |

- При введении специальных символов, таких как 0.,?!@_+==() #:;%/, повторно нажмите [▼]. Специальные символы можно будет просмотреть в определенном порядке.
- Осуществить переход с заглавных на строчные буквы и наоборот и с русского на английский можно при помощи клавиши [▲].



2. Нажмите [►] для ввода следующего символа на следующей позиции.

- Курсор переходит на следующую позицию автоматически через две секунды после введения последнего символа.

3. Повторите процесс до тех пор, пока не введете все нужные символы.

- Вы можете запомнить до 16 символов.

4. Удаление из памяти.

- Для того чтобы удалить одну букву, нажмите [].
- Для того чтобы удалить всю введенную информацию, нажмите и держите [].

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫЗОВ, ИСПОЛЬЗУЯ СОХРАНЕННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

БЫСТРЫЙ НАБОР

Данная функция позволяет набирать с клавиатуры информацию из телефонной книги.

БЫСТРЫЙ НАБОР (одной цифрой):

1-9 : Нажмите соответствующий номер ячейки памяти и держите более 1 секунды.

БЫСТРЫЙ НАБОР (двумя цифрами):

00, 10-99 : нажмите первую (быстро) и вторую (придержите нажатой) цифры номера ячейки памяти.

- Если в данной ячейке не хранится никакого номера, то на экране появится сообщение ПУСТО.
- Если номер в памяти засекречен, то при наборе он высвечиваться не будет.




Примечание

Функция быстрого набора должна быть в телефоне активирована. См. стр. 34.


КАК НАЙТИ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ

ПОИСК ИМЕНИ

1 Нажмите [], затем [1], затем [1].

2 Введите имя (или часть имени) по буквам.
Затем нажмите [].
Или выберите поиск имени из списка при помощи клавиш навигации.







НАЙТИ ИМЯ? 


ОК  ПРОСМОТР СБР

[1] НИКОЛАЙ
[2] НИНА

ПОДР СТР










3 Выбор телефонного номера, используя клавишу прокрутки.

- [], чтобы отредактировать телефонный номер.
- [], чтобы удалить телефонный номер.
- []/[] и []/[] для поиска имени.

4 Нажмите [] для того, чтобы набрать выбранный из книги номер.

КАК НАЙТИ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ

ПОИСК ЯЧЕЙКИ


- 1 Нажмите [], затем [1], затем [2].
- 2 Введите номер ячейки памяти.
 - Если Вы не ввели номер определенной ячейки памяти, используйте клавишу навигации для просмотра ячеек памяти, начиная с первой.
- 3 Поиск телефонного номера с помощью клавиши просмотра.
 - []/[] и []/[] для просмотра телефонного номера.
 - [], чтобы отредактировать телефонный номер.
 - [], чтобы удалить телефонный номер.
- 4 Нажмите [] для того, чтобы набрать выбранный из книги номер.

КАК НАЙТИ ЗАПИСИ ЗВОНКОВ

В памяти Вашего телефона хранится до 10 последних неотвеченных вызовов, входящих, исходящих вызовов. Вы можете осуществить вызов по этим номерам, не набирая повторно эти номера целиком.

НЕПРИНЯТЫЕ ЗВОНКИ

1


Нажмите [], затем [1], затем [3], затем [1].

▶ [01] XXXXXXXX
[02] XXXXXXXXXX
[03] XXXXXXX

ПОДР

СТЕР

2





Нажмите [] для проверки детальной информации о телефонном номере.


- На экране появится информация по последнему неприянтому вызову, телефонный номер, с которого он был произведен, его время и дата.

Нажмите [] для удаления выбранного номера.

3

Для того чтобы проверить неприятые вызовы, используйте клавиши прокрутки:

- []/[] просмотр номеров снизу вверх.
- []/[] просмотр номеров сверху вниз.

Нажмите [] для удаления выбранного номера.

8:46 AM, 11/17
[01]

XXX-XXXX

ПОДР


СТЕР


4

Нажмите [] для набора выбранного номера неприятого вызова.

КАК НАЙТИ ЗАПИСИ ЗВОНКОВ

ПРИНЯТЫЕ ЗВОНКИ


Нажмите [], затем [1], затем [3], затем [2] (см. предыдущую страницу).

- При нажатии [] на экране появится информация по выбранному полученному звонку, номер телефона, с которого он был сделан, время и дата вызова.

▶ [01] XXX-XXX
[02] XXX-XXX
[03] XXX-XXX


ПОДР


СТЕР

Нажмите [], чтобы набрать нужный номер полученного вызова (см. предыдущую страницу).

Нажмите [] для удаления выбранного номера.

НАБРАННЫЕ НОМЕРА


Нажмите [], затем [1], затем [3], затем [3].

- При нажатии [] на экране появится информация по выбранному исходящему вызову, номеру телефона, с которого был произведен вызов, его время и дата.

▶ [01] XXX-XXX
[02] XXX-XXX
[03] XXX-XXX

ПОДР

СТЕР

Нажмите [], чтобы набрать повторно уже набранный номер (см. предыдущую страницу).

Нажмите [] для удаления выбранного номера.

ГЛАВА 4

МЕНЮ

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте эту главу.


- 1 Установки
- 2 Подсветка
- 3 Дисплей
- 4 Язык
- 5 Блокировка клавиатуры
- 6 Сигналы
- 7 Счетчики
- 8 Сигналы сети


УСТАНОВКИ


АВТОДОЗВОН

Если во время звонка соединение не было установлено, то благодаря этой функции повторный вызов осуществляется автоматически через предустановленный интервал времени или число повторных попыток.


ИНТЕРВАЛ


1 Нажмите [], затем [2], затем [1], затем [1].


2 Выберите параметр (ОТКЛ, 3, 5, 7, 10 СЕКУНД), используя клавиши просмотра. Нажмите [].



ПОВТОР

1 Нажмите [], затем [2], затем [1], затем [2].

2 Выберите параметр (1, 3, 5 ПОПЫТОК), используя клавиши просмотра. Нажмите [].





УСТАНОВКИ

АВТОПРИЕМ

Благодаря этой функции ответ на входящий вызов происходит автоматически после определенного количества звонков, предустановленного пользователем.

1 Нажмите [], затем [2], затем [2].

2 Выберите параметр (ОТКЛ., 1, 3 ЗВОНКА), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

АВТОПРИЕМ
 ОТКЛ.

ОК

ВЫХ




Примечание


Функция автоматического ответа не работает, если Вы выбрали бесшумный или нарастающий звонок


УСТАНОВКИ

БЫСТРЫЙ НАБОР

Данная функция позволяет набирать номера, введенные в телефонную книгу с клавиатуры.


1 Нажмите [], затем [2], затем [3].


2 Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавишу прокрутки. Нажмите [].



КОДИРОВАНИЕ РЕЧИ

1 Нажмите [], затем [2], затем [4].

2 Выберите параметр (СТАНДАРТНОЕ, РАСШИРЕННОЕ), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].




ПОДСВЕТКА


ПОДСВЕТКА


Данная функция позволяет установить время подсветки экрана для удобства пользования телефоном даже в неосвещенных местах.

1

Нажмите [], затем [2], затем [5].

2

Выберите параметр (ОТКЛ, 10 СЕКУНД, 20 СЕКУНД, 30 СЕКУНД, ОТКЛ ДНЕМ), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].



ДИСПЛЕЙ

КОНТРАСТНОСТЬ

Благодаря данной функции устанавливается контрастность экрана.


- 1 Нажмите [], затем [2], затем [6].




- 2 Выберите уровень контрастности, используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

ЗАСТАВКА

- 1 Нажмите [], затем [2], затем [7].





- 2 Выберите параметр ЗАСТАВКА (Дата, Карта мира), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

ЯЗЫК

ЯЗЫК

Данная функция позволяет изменить язык меню телефона.


- 1 Нажмите [], затем [2], затем [8] выберите параметр (АНГЛИЙСКИЙ,РУССКИЙ), используя клавиши прокрутки.



ЯЗЫК?
☞ РУССКИЙ

OK


ВЫХ

- 2 Нажмите [],

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ


БЛОК КНОПОК

Данная функция предохраняет клавиатуру телефона от непроизвольного нажатия клавиш.

- 1 Нажмите [], затем [2], затем [9]

- 2 Выберите параметр (ОТКЛ, ВКЛ, ПИТАНИЕ ВКЛ), используя клавиши просмотра.

Нажмите [],




БЛОК КНОПОК?
☞ ВЫКЛ.

OK

ВЫХ

СИГНАЛЫ

РЕЖИМ ЗВОНКА


1 Нажмите [], затем [3], затем [1].

2 Выберите параметр (ОБЫЧНЫЙ, НАРАСТАЮЩИЙ, БЕЗВУЧНЫЙ), используя клавиши просмотра.

РЕЖИМ ЗВОНКА
 ОБЫЧНЫЙ

ОК

ВЫХ


3 Нажмите [].

ТИП ЗВОНКА

1 Нажмите [], затем [3], затем [2].


2 Выберите параметр, используя клавиши прокрутки.

- Различные тональные сигналы (1-6).
- Различные мелодии (1-7).

ТИП ЗВОНКА
 ЗВОНОК 1

ОК


ВЫХ

3 Нажмите [].

СИГНАЛЫ

ГРОМКОСТЬ КЛАВИАТУРЫ





1


Нажмите [], затем [3], затем [3].

- Если звучит сигнал, предупреждающий о разрядке батареи, то звук не будет слышен, даже если пользователь нажмет на кнопку.


2

Выберите уровень громкости, используя клавиши просмотра.

- []/[] клавишей прокрутки вверх увеличите громкость.
- []/[] клавишей прокрутки вниз уменьшите громкость или полностью выключите звук.




3


Нажмите [].

СЧЕТЧИКИ


ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Нажмите [], затем [4], затем [1].


ВСЕ ЗВОНКИ

Нажмите [], затем [4], затем [2].

МЕСТНЫЕ ЗВОНКИ

Нажмите [], затем [4], затем [3].

РОУМИНГОВЫЕ ЗВОНКИ


Нажмите [], затем [4], затем [4].


СИГНАЛЫ СЕТИ

ЕЖЕМИНУТНОЕ

Данная функция позволяет каждую минуту давать упреждающий сигнал о времени разговора.

- 1 Нажмите [], затем [6], затем [1].





- 2 Выберите параметр (ОТКЛ, ВКЛ), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

РОУМИНГ

Данная функция позволяет давать упреждающий сигнал и сообщение на экран при переходе телефона в новую сервисную зону в момент входа в зону или выхода из нее.

- 1 Нажмите [], затем [6], затем [2].





- 2 Выберите параметр (ОТКЛ, ВКЛ), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].


СИГНАЛЫ СЕТИ

УХУДШЕНИЕ СВЯЗИ

Данная функция дает возможность предупредить пользователя во время разговора, что для осуществления соединения уровень сигнала недостаточен.

- 1 Нажмите [], затем [6], затем [3].





- 2 Выберите параметр (ОТКЛ, ВКЛ), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

СЛАБОЕ ПОЛЕ

Данная функция позволяет предупредить пользователя, что принимаемый сигнал очень слаб (телефон при этом находится в режиме ожидания).

- 1 Нажмите [], затем [6], затем [4].



- 2 Выберите параметр (ОТКЛ, ВКЛ), используя клавиши просмотра. Нажмите [].


СИГНАЛЫ СЕТИ

СОЕДИНЕНИЕ

Данная функция сигналом предупреждает пользователя об установлении соединения.

- 1 Нажмите [], затем [6], затем [5].



- 2 Выберите параметр (ОТКЛ, ТИХИЙ, СРЕДНИЙ, ГРОМКИЙ), используя клавишу просмотра.
Нажмите [].

ГЛАВА 5


ЗАЩИТА

- ❶ Как заблокировать телефон
- ❷ Как изменить заставку
- ❸ Как запретить некоторые функции Вашего телефона
- ❹ Как сменить установки на телефоне
- ❺ Как очистить память Вашего телефона
- ❻ Функция очистки памяти
- ❼ Информация о телефоне


КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН


АВТОБЛОКИРОВКА

Данная функция позволяет исключить возможность пользования телефоном без разрешения посторонним лицом. Когда он заблокирован, то телефон нельзя использовать для набора номера или выполнения любой другой функции.

1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [1].

- Пароль по умолчанию - последние 4 цифры телефонного номера.



2 Выберите параметр (ОТКЛ, ВКЛ, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

- ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ блокирует телефон от включения каждый раз при включении.
- ВЫКЛ разблокирует телефон и оставляет его разблокированным.




Примечание

Прием входящего вызова, вызов экстренных служб, функции напоминания возможны даже при заблокированном телефоне.


КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА БЛОКИРОВКИ


Эта функция используется для смены 4-значного кода блокировки.

1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [2] .

- Пароль по умолчанию - последние 4 цифры телефонного номера.



2 Введите новые 4 цифры ПАРОЛЯ.

3 Повторно введите новый ПАРОЛЬ . Нажмите [].


4 Измененный ПАРОЛЬ будет запомнен.

КАК СМЕНИТЬ ЗАСТАВКУ

ПРИВЕТСТВИЕ

Благодаря данной функции можно сменить заставку на экране. Вы можете ввести заставку длиной до 16 символов.

1 Нажмите [], затем [0], затем [ПАРОЛЬ], затем [3].

- По умолчанию паролем являются 4 последние цифры Вашего телефонного номера.
- При введении специальных символов, таких как .@/:!{}?*#\$\$%, продолжайте нажимать [], чтобы выбрать нужный.

Специальные символы будут по порядку представлены на экране.





2 Введите заставку, пользуясь инструкциями по использованию буквенных клавиш на стр. 25.


КАК НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

ЗАПРЕТЫ

Вы можете запретить 4 различные функции.

- 1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [4].
 - По умолчанию паролем являются 4 последние цифры Вашего телефонного номера.




- 2 Используя клавиши прокрутки, выберите ВКЛ. Нажмите [].


ЗАПРЕТ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

При активации этой функции телефон перестает отвечать на входящие звонки. Но возможность осуществлять исходящие звонки сохраняется.

- 1 Нажмите [1] ВХОДЯЩИЕ .



- 2 Выберите параметр используя клавиши просмотра.
ЗАПРЕТЫ: запрещает входящие звонки.
РАЗРЕШИТЬ: разрешает входящие звонки.


- 3 Нажмите [].

КАК НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

При активации данной функции возможен ответ на входящие вызовы, но осуществить исходящие вызовы нельзя. Хотя остается возможность вызова экстренных служб.


1 Нажмите [2] ИСХОДЯЩИЕ.



2 Выберите параметр, используя клавиши прокрутки.

ЗАПРЕТЫ: запрещает исходящие вызовы.


РАЗРЕШИТЬ : разрешает исходящие вызовы.

3 Нажмите [].

ЗАПРЕТ ДОСТУПА К ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ

Данная функция блокирует память от запоминания или использования телефонных номеров из памяти.


1 Нажмите [3] ЗАПИСНАЯ КН.



2 Выберите параметр, используя клавиши прокрутки.

ЗАПРЕТЫ: запрещает использование телефонной книги.


РАЗРЕШИТЬ: разрешает использование телефонной книги.

3 Нажмите [].

КАК НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

ЗАПРЕТ МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ


1 Нажмите [4] МЕЖГОРОД.



2 Выберите параметр, используя клавиши прокрутки.

ЗАПРЕТЫ: запрещает междугородные и международные звонки.


РАЗРЕШИТЬ: разрешает междугородные и международные звонки.

3 Нажмите [].


КАК ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА

При помощи данной функции возможно сменить все настройки телефона на их значения по умолчанию.

1


Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [5].

- Пароль по умолчанию - последние 4 цифры Вашего телефонного номера.




2

Выберите параметр, используя клавиши прокрутки.

Нажмите [].


- Если выбрано ДА, то на экране возникнет следующее изображение, а затем телефон автоматически выключится.




КАК ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА

УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ


Благодаря данной функции можно удалить телефонные номера из записной книжки.

- 2 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [6], затем [1]. Пароль по умолчанию - последние 4 цифры Вашего телефонного номера.

СТЕР. ЗАП. КН.?
 НЕТ

ОК


ВЫХ


- 2 Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].


ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ ПАМЯТИ

УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РАСПИСАНИЯ

Благодаря данной функции можно удалить информацию, введенную в календарь.


- 1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [6], затем [2].
 - По умолчанию код блокировки - 4 последние цифры Вашего телефонного номера.





- 2 Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

УДАЛЕНИЕ НАБРАННЫХ НОМЕРОВ ИЗ ЖУРНАЛА ЗВОНКОВ

Благодаря данной функции можно удалить информацию о набранных номерах в записях звонков.

- 1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [6], затем [3]. По умолчанию код блокировки - 4 последние цифры Вашего телефонного номера.





- 2 Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавиши прокрутки. Нажмите [].


ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ ПАМЯТИ

УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ МЕСТНЫХ ЗВОНКОВ

Благодаря данной функции можно удалить статистику по эфирному времени, использованному в местной сервисной зоне.


- 1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [6], затем [4].
По умолчанию код блокировки - 4 последние цифры Вашего телефонного номера.





- 2 Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавиши просмотра. Нажмите [].

УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РОУМИНГОВЫХ ЗВОНКОВ

Благодаря данной функции можно удалить информацию по эфирному времени, использованному в прочих сервисных зонах.

- 1 Нажмите [], затем [0], затем введите [ПАРОЛЬ], затем [6], затем [5].
По умолчанию код блокировки - 4 последние цифры Вашего телефонного номера.




- 2 Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавиши просмотра. Нажмите [].

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНЕ

ПРОВЕРКА СОБСТВЕННОГО НОМЕРА

Благодаря данной функции можно проверить номер телефона, которым в данный момент пользуется абонент.


Нажмите [], затем [0],
затем введите [ПАРОЛЬ], затем [7].

*МОЙ НОМЕР: XXX
XXXXXXX*

ВЫХ

ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ТЕЛЕФОНА

Данная функция дает возможность проверить используемую в данный момент версию телефона.

Нажмите [], затем [0],
затем введите [ПАРОЛЬ], затем [8].

*ВЕРСИЯ
SW: XXXX
HW: XXXX*

ВЫХ







ГЛАВА 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- ❶ Расписание
- ❷ Секундомер
- ❸ Калькулятор
- ❹ Биоритм


РАСПИСАНИЕ


УСТАНОВИТЬ

- 1 Нажмите [], затем [5], затем [1], затем [2].
- 2 Выберите дату календаря и нажмите [].
[] [] -ввод месяца.
[] [], цифровые клавиши -ввод дня.
- 3 Нажмите [1] и выберите параметр (единожды или ежедневно).
Для того чтобы дать название напоминанию, нажмите [2] и введите название в расписании.
Чтобы при напоминании высветился желаемый номер телефона, нажмите [3] и введите номер телефона.
Чтобы напоминание появилось в желаемое время, нажмите [4] и введите время.

РАСПИСАНИЕ


ВСЕ ЗАПИСИ

Нажмите [], затем [5], затем [1], затем [1].


При нажатии [] Вы можете ознакомиться с подробной информацией по каждому пункту.

ВСЕ ПРИОСТАНОВИТЬ

1


Нажмите [], затем [5], затем [1], затем [3].

2



Выберите параметр (НЕТ, ДА), используя клавиши просмотра.
Нажмите [].



СЕКUNДОМЕР


СЕКUNДОМЕР

1 Нажмите [], затем [5], затем [2].



2 Для управления секундомером воспользуйтесь [ / ].


- [] управляет Старт/Стоп.
- [] управляет функцией «Разбивка/Выключение разбивки/Перезагрузка».
- Единица, в которой время показывается на экране дисплея, выражается 1/100 секунды.

3 Нажмите [] для выхода и возврата к исходному экрану.

КАЛЬКУЛЯТОР

КАЛЬКУЛЯТОР









1

Нажмите [], затем [5], затем [3].



2

Пользование калькулятором


- Определения:
+ : [], - : [], × : []
÷ : [], = : [], • : []
- Максимальное количество вводимых цифр в числе - 7, при показе десятых долей максимальное количество цифр - 2. Если в полученном результате более 7 цифр, то он будет представлен в форме 7-цифрового логарифма. Знак (-) не представлен. Выразить отрицательное значение можно через 0.
- ПРИМЕР
Чтобы подсчитать $128 \times 32 =$
 1. Введите 128.
 2. Нажмите [].
 3. Введите 32.
 4. Нажмите [].

БИОРИТМ

Благодаря данной функции возможно определить биологические ритмы на сегодня или в любой выбранный день.

1 Нажмите [], затем [5], затем [4].

2 Нажмите [3] ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ .

- Введите дату своего рождения в формате год/месяц/дата и затем нажмите [].

1:СЕГОДНЯ
2:ЛЮБОЙ ДЕНЬ
3:ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ОК

ВЫХ

3 Для определения биоритма на сегодняшний день, выберите СЕГОДНЯ, а для того чтобы определить биоритм на определенную дату, выберите ЛЮБОЙ ДЕНЬ.

- Функция биоритма доступна только, когда телефон может принять сигнал текущего времени от сети.
 - При определении Выборочных Дней Вы не можете задать даты, предшествующие дате Вашего рождения.
 - При выборе Дня Рождения Вы не можете ввести дату, следующую за текущей датой.
 - Физические, эмоциональные и интеллектуальные показатели будут сопровождаться числом, показывающим, сколько дней прошло со дня Вашего рождения до даты, на которую Вы хотите определить Ваш биоритм. Биоритм будет показан в верхней части экрана.
 - Что такое биоритм?
Биоритм - это ритм работы Вашего организма, изменяющийся по трем кривым - физической, эмоциональной и интеллектуальной, которые начинают отсчет своих изменений с момента нашего рождения и до смерти.
- ① Физический ритм
 - Данный ритм управляет широким спектром физических элементов, связанных с сопротивляемостью заболеваниям, физическим состоянием, соответствии физических упражнений, скорости, физиологии и прочим основным физическим функциям, и имеет цикл в 23 дня.
 - ② Эмоциональный ритм.
 - Данный ритм отвечает за креативность, чувствительность, умственное здоровье и познавательную способность, имеет цикл в 28 дней.
 - ③ Интеллектуальный ритм.
 - Данный ритм влияет на память, ощущение чувства страха, восприятие знаний и возможность к логическому и аналитическому мышлению. Ритм имеет цикл в 33 дня.

ГЛАВА 7

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА И ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

В данной главе дано описание дополнительных функций, позволяющих посылать и принимать короткие сообщения, текстовые или голосовые, при помощи телефонного аппарата.

- 1 Получение сообщения
- 2 Голосовая почта
- 3 Послать новое (Послать сообщение)
- 4 Проверка полученных сообщений
- 5 Входящие текстовые сообщения
- 6 Ответ на полученное текстовое сообщение
- 7 Прямой просмотр
- 8 Тип звонка

ПРИЕМ СООБЩЕНИЯ

- 1** При получении сообщения на экране появляется следующее уведомление.

*XX НОВЫЙ ТЕКСТ
XX ГОЛОС. СООБЩ.
ОТ: ХХХХХ*

ЧИТ

ВЫХ

- 2** Нажмите [ЧТЕНИЕ] для считывания полученного сообщения.


*✉:ТЕСТ 1
✉:ТЕСТ 2*

ОК

ВЫХ


ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

ПРОВЕРКА ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Нажмите [], затем нажмите [1]

Голосовая Почта .

Будет показано количество сообщений, полученных голосовой почтой на данный момент.


Для получения доступа к своему почтовому ящику, нажмите [].


*ГОЛОС. ПОЧТА
ПРОСЛУШАТЬ
НАЖАТЬ [ОТПР]*


ВЫХ


ОТПРАВИТЬ НОВОЕ (ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ)


ОТПРАВИТЬ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ


1 Нажмите []. Затем нажмите [2] Исходящие .

2 Введите номер телефона.
Затем нажмите [].




3 Введите телефонный номер отправителя.
Затем нажмите [].

4 Введите текстовое сообщение.
Затем нажмите [].



5 Чтобы послать обычное сообщение,
нажмите [1] : Обычное

Чтобы послать срочное сообщение,
нажмите [2] : Срочное



ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ СООБЩЕНИЙ


ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ СООБЩЕНИЙ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ


1

Нажмите [], затем нажмите [1] Входящие.

2

Нажмите [1] ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА .

- Будет показано количество сообщений голосовой почты, находящихся в настоящий момент в Вашем почтовом ящике.
- Чтобы получить доступ к Вашему почтовому ящику, нажмите [].





Примечание

Вышеописанная процедура может не работать в некоторых сетях. Если в Вашей сети она не работает, то свяжитесь с Вашей компанией, для того чтобы узнать номер, по которому Вы должны позвонить, чтобы получить доступ к Вашему почтовому ящику. Затем Вы можете запрограммировать этот номер в память Вашего телефона для удобства.

ВХОДЯЩИЕ ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

1 Нажмите [], затем [1] Входящие .

2 Нажмите [2] ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ.
Затем нажмите [], затем Вы можете увидеть само сообщение.
Чтобы считать записанное сообщение, нажмите [2].
Чтобы удалить сообщение, нажмите [3].

1:XX НОВЫЕ
2:XX ЗАПИСАННЫЕ
3:СТЕРЕТЬ

OK Вых


✉ : ABCDEF
✉ : 333333

ПОДР СТЕР

⌚ ТЕКСТ СООБЩ. ⌚
ABCDEFGHIJKL....

OK СТЕР

ОТВЕТ НА ПОЛУЧЕННОЕ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ

- 1** Когда сообщение получено, его можно считать с экрана. Если надо ответить отправителю, нажмите [].

● ТЕКСТ СООБЩ. ●
ABCD....

OK

ВЫХ


- 2** Когда появится номер отправителя, нажмите [].

ПЕРЕЗВОНИТЬ #

123456789



ВЫХ

- 3** Введите текстовое сообщение, затем нажмите [].

СООБЩЕНИЕ? Я
abc

OK

ВЫХ

- 4** Чтобы отправить обычное сообщение, нажмите [1] : обычное.
Чтобы послать срочное сообщение, нажмите [2] : срочное .

1:ОБЫЧНОЕ
2:СРОЧНОЕ


OK


ВЫХ


ПРЯМОЙ ПРОСМОТР

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЯМОГО ПРОСМОТРА

При получении текстового сообщения, его содержание появится непосредственно на экране.

1 Нажмите []. Нажмите [1] Входящий .

2 Нажмите [3] ПРЯМОЙ ПРОСМОТР .
Выберите параметр (ВКЛ, ВЫКЛ), используя клавиши прокрутки.
Нажмите [].





ТИП СИГНАЛА

УСТАНОВКА ТИПА СИГНАЛА

Выберите тип сигнала, уведомляющего о получении сообщения

1 Нажмите [], нажмите [1] Входящие .

2 Нажмите [4] ТИП ЗВОНКА .
Выберите параметр (ОБЫЧНЫЙ, НАРАСТАЮЩИЙ), используя клавиши просмотра.
Нажмите [].




ГЛАВА 8

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

- ❶ Режим приема
- ❷ Контроль передачи
- ❸ Скорость радиомодема

РЕЖИМ ПРИЕМА

РЕЖИМ ПРИЕМА

1 Нажмите [], затем [7].

1:РЕЖИМ ПРИЕМА
2:КОНТР.ПЕРЕДАЧИ
3:СКОРОСТЬ


OK

ВЫХ

2 Нажмите [1] и выберите параметр (НЕАКТИВН.,ДАННЫЕ, ФАКС), используя клавиши просмотра.

Нажмите [].

- НЕАКТИВН. : Когда Вы пользуетесь телефоном.
- ДАННЫЕ : Когда Вы работаете с данными
- ФАКС : Когда Вы работаете с факсом


РЕЖИМ ПРИЕМА
 НЕАКТИВНЫЙ

OK

ВЫХ

КОНТРОЛЬ ПЕРЕДАЧИ


КОНТРОЛЬ ПЕРЕДАЧИ

1 Нажмите [], затем [7].

1:РЕЖИМ ПРИЕМА
2:КОНТР.ПЕРЕДАЧИ
3:СКОРОСТЬ

OK

ВЫХ

2 Нажмите [2], затем выберите параметр (АППАРАТН.,ПРОГРАММН.), используя клавиши просмотра. Нажмите [].

- Аппарат. : Аппаратное управление потоком
- Программн.: Программное управление потоком. (Рекомендации : Используйте аппаратное управление потоком)


КОНТР.ПЕРЕДАЧИ
 АППАРАТНЫЙ

OK

ВЫХ

СКОРОСТЬ МОДЕМА


СКОРОСТЬ МОДЕМА

1 Нажмите [], затем [7].

1:РЕЖИМ ПРИЕМА
2:КОНТР.ПЕРЕДАЧИ
3:СКОРОСТЬ

OK

ВЫХ

2 Нажмите [3], затем выберите скорость передачи данных (19200, 115200, 230400) в соответствии с максимальной пропускной способностью коммуникационного порта компьютера, используя клавиши прокрутки. Нажмите [].

СКОРОСТЬ
 230400

OK

ВЫХ

- 19200 : 19200 кбит/с
- 115200 : 115200 кбит/с
- 230400 : 230400 кбит/с

ГЛАВА 9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ① Меры предосторожности при использовании Беспроводного Портативного Телефона

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ

Телефонные переговоры во время управления автомобилем являются крайне опасными и запрещены во многих государствах. Помните, что безопасность превыше всего. Ознакомьтесь с правилами и соответствующими законодательными актами, касающимися пользования мобильными телефонами в местности, где Вы путешествуете. Всегда их соблюдайте.

Также, пользуясь телефоном во время управления автомобилем, пожалуйста:

- Будьте внимательны при вождении. Безопасное вождение - прежде всего.
- Пользуйтесь гарнитурой или автокомплектom «свободные руки» (hands-free) , если это возможно.
- Прежде чем позвонить или ответить на звонок, съезжайте с дороги и припаркуйтесь, если того требуют условия вождения.

Если Вам необходимо воспользоваться телефоном будучи за рулем, воспользуйтесь быстрым набором, набором одной кнопкой или режимом автоматического ответа на вызов.

Подушка безопасности выбрасывается с огромной скоростью. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ объекты, включая встроенное или переносное беспроводное оборудование, на местах, находящихся в непосредственной близости от подушки безопасности или в месте ее размещения.

Если встроенное в автомобиль оборудование беспроводной связи установлено неправильно, то при срабатывании подушки безопасности могут быть нанесены серьезные травмы.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение данных инструкций может стать источником травматизма и порчи имущества.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Большая часть современного электронного оборудования защищена от радиочастотного излучения. Однако, некоторое электронное оборудование может быть не защищено от радиочастотных сигналов Вашего мобильного телефона.

Кардиостимулятор

Ассоциация производителей продукции здравоохранения рекомендует поддерживать минимальное расстояние в 6 дюймов (15-20 см) между телефоном и кардиостимулятором.

Данные рекомендации подтверждаются независимыми исследованиями, а также исследованиями и рекомендациями по беспроводным технологиям.

Если у Вас есть кардиостимулятор:

- ВСЕГДА держите телефон (включенный) на расстоянии не менее 15-20 см от него.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для снижения потенциальной интерференции при пользовании телефоном держите его у правого уха.
- Если у Вас есть причины подозревать, что интерференция все же имеет место, немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые телефоны могут оказывать влияние на работу слуховых аппаратов.

В случае возникновения подобного рода интерференции, проконсультируйтесь с вашим сервис-провайдером (или позвоните в абонентскую службу и проконсультируйтесь по возможным альтернативам)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Прочие медицинские приборы

Если Вы пользуетесь любым другим персональным медицинским прибором, проконсультируйтесь с производителем устройства, чтобы определить, достаточно ли прибор защищен от радиочастотного излучения. Ваш лечащий врач также, возможно, поможет Вам в получении соответствующей информации.

Выключайте Ваш телефон в медицинских учреждениях, если там имеются соответствующие предупредительные знаки, т.к. медицинские учреждения могут пользоваться приборами, чувствительными к радиочастотному излучению.

Средства передвижения

Радиочастотные сигналы могут повлиять на работу неправильно смонтированного и защищенного электронного оборудования в средствах передвижения.

Проконсультируйтесь с производителем, его представителями относительно Вашего средства передвижения. Следует также проконсультироваться с производителем любого оборудования, которое будет установлено в Вашем транспортном средстве.

Предупредительные знаки

Отключайте Ваш телефон всюду, где имеются соответствующие предупредительные знаки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ваш портативный телефон является высококачественным оборудованием. Прежде чем пользоваться оборудованием, прочтите инструкции и меры предосторожности при пользовании (1) блоком питания, (2) батареей и (3) продуктом, работающим от батареи.

1. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ оборудованием в агрессивной среде при высокой окружающей температуре или высокой влажности.
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ оборудование надлежащим образом. Избегайте ударов, вибрации или замыкания. Если оборудование не используется, то уберите его во избежание возможных повреждений.
3. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ оборудование под дождем и не проливайте на него жидкости.
4. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ аксессуарами, не одобренными производителем телефонного оборудования.
5. НЕ РАЗБИРАЙТЕ телефон или аксессуары. Если необходим ремонт или сервисное обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если устройство разобрано, то может возникнуть опасность удара электрическим током или пожара.
6. ИЗБЕГАЙТЕ короткого замыкания в результате попадания на клеммы батареи металлического предмета.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Ниже перечисленные нарушения наказываются штрафом, тюремным заключением или обеими мерами взыскания:

- Использование грубых непечатных выражений языка.
- Использование телефона для осуществления ложных вызовов.
- Прослушивание или какое-либо иное вмешательство в разговор, если только согласие на это не получено заранее со стороны обеих переговаривающихся сторон.
- Совершение анонимных звонков с хулиганскими целями.
- Несанкционированный доступ к информации по счету с целью избежать платы за услуги.
- Отказ освободить линию даже в случае ее необходимости для совершения вызова экстренных служб. (Незаконным является также бронирование канала под ложным предлогом необходимости осуществления вызова экстренных служб по нему).

ГЛАВА 10

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1 Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимательно прочитайте Гарантийный сертификат, который будет вам выдан при приобретении телефона.

Данная гарантия не распространяется на продукт или любую его часть, подвергнутую изменениям, порче серийного номера, неправильной установки, повышенной температуре или влажности, условиям окружающей среды, небрежному использованию или случайной порче.

Многие компании выпускают аксессуары, которые внешне подходят к вашему телефону. Некоторые из этих продуктов могут все же быть с ним несовместимы и вызвать его порчу или неправильную работу.

Если Вашему аппарату требуется сервисное обслуживание и эта необходимость вызвана несанкционированным применением аксессуаров, то гарантия на данный случай не распространяется.

Для того чтобы сохранить гарантию, применяйте только полностью совместимые аксессуары, которые не могут повредить или как-либо отрицательно повлиять на работу Вашего телефона.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

См. Прилагаемый ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Рекламное издание УП «ПрспектПресс» ЛВ №372 от 04.03.1999 г.

г. Минск, ул. Интернациональная, 16

тел./факс: (017) 226-11-55

Отпечатано в типографии ИП Макаров Ю.Н.

Лицензия №345. Выдана Государственным Комитетом РБ по печати 27.04.99 г.

Заказ № 474

Адрес типографии: г. Минск, Староборисовский тракт, 40

тел./факс: (017) 263-60-61